


Pluscig



Pluscig **V10**
User Manual

CONTENT

中文	1-4
English	5-8
한국어	9-12
日本語	13-16




深圳市思美悦科技有限公司

执行标准:Q/SZSMY 001-2018 电话:+86-755-23010212

地址:深圳市宝安区固戍顺昌路华丰第一科技园B区茶西二栋八楼

尊敬的用户,感谢您购买我们的产品,为了您能更好的体验和使用我们的产品,请在使用前仔细阅读此说明书。

产品介绍:



此款产品是一款内置650mAh/900mAh高倍率锂电池,搭配棒状发热体雾化器构成,发热组件为不可拆卸,下述为功能详细介绍



开机及加热操作方法:

- 1.首先把烟弹装进烟舱,往上推按钮到“ON”即为开机,同时灯会闪烁,进入加热模式;加热完毕后,灯常亮,机身有震动提示,表示完成加热,用户可以开始吸烟;
- 2.吸烟过程中,单次加热持续时间为3分30秒;
- 3.加热结束时,有震动提示,同时灯灭并关机;如果用户需要再次吸烟时,请把推钮往下推回到“OFF”,并重新开机,重复上述1步骤。

- 4.关机:当加热过程中,向下推动按钮到“OFF”,出现红灯,则立即关机;
- 5.充电:请选择符合安规的适配器,接上USB线即可对该产品进行充电;充电前请先关机,然后连接底部的micro USB 充电;充电过程中红色灯常亮,当充满电时灯灭,结束充电。

更换烟弹与清洁:

1.装烟弹如图1所示:



2.取烟弹:

2.1快捷方式:手持烟弹左右转动2圈,可以直接抽出烟弹。如下图2所示

2.2手持烟舱竖直往上抽出,约为12mm,直接取出烟弹即可。或者直接拔出烟舱外壳连同烟弹取出,用户需要小心操作,防止加热棒烫伤手



3.清洁

取出烟舱后,并取下隔热罩,用我们配备的棉签进行清洁

参数说明:

产品型号	Pluscig V10
包装	礼盒包装
尺寸	650mAh/D14*121mm 900mAh/D14*136mm
输入电压	5V
输出电压	3.7V
电池容量	650mAh/900mAh

工作方式	烟弹直插入、发热棒低温烘烤
吸烟时间	3分30秒
充电方式	Micro USB (请选择符合安规的适配器进行充电)
保护功能	低电压保护;过充保护;短路保护
加热棒	柱面加热,恒温控制

异常状况及处理方法

开关键红色灯闪	电池低电量,及时充电
充电灯不亮	请检查电池是否满电,满电状态灯是不亮的
吸不出烟 或者烟雾小	请检查电池是否没电或者低电量及时充电
按键在“on”位置 吸烟产品没反应	该产品的开关键是循环开关,吸烟时间是3分30秒,结束加热后,用户需要再次吸烟,把开关向下拨动到“OFF”位置,然后重新开机操作
烟弹难插入	检查是否有烟的残渣遗留在烟舱
抽烟结束后 焦油渗入卷烟纸	及时清理擦干净焦油,以免渗透到电池内部损坏产品

注意事项

1	不得拆装该产品;私自拆装则产品不在保修范围内
2	不得随意抛掷该产品,人为损坏则不在保修范围内
3	该产品不具备防水功能;进水则不在保修范围内
4	对产品充电,请选择有安规认证的适配器,充电电压DC不能超过5.5V
5	对产品充电时,请远离高温环境或者靠近火源的地方
6	加热及吸烟过程中请不要移除烟舱和防烫罩,以防烫伤
7	当电池低电量时,请及时充电
8	本产品适用于成年人,请远离儿童孕妇,病人以及对吸烟不适者和宠物
9	含尼古丁的烟油或烟弹不可使用
10	禁止快速来回拨动开关键,此为违规操作!
11	当开机后,出现红色和蓝色灯交替闪烁时,请不要充电,静置5分钟左右,闪灯结束后恢复正常,此为恢复出厂设置。

包装清单

1XPluscig V10 1X Micro USB充电线 1X包装盒 1X棉签包 1X说明书 1X合格证

版权说明

此说明书版权以及该产品所涉及相关设计和商标,均属于深圳思美悦科技有限公司;最终解释权归深圳思美悦科技有限公司所有。若有不明或者异议,包括在使用过程中有问题都可以随时联系我们。




USER MANUAL

www.pluscig.com

Thank you very much for choosing our product, please read this user manual carefully before using the product.

Introduction



This product is built-in 650/900mAh high rate lithium battery, with a bar-shaped heating atomizer. Heating component can not be disassembled. Detailed description of the functions as follows

Power on and Heating

1. Insert the cartridge into the cartridges holder, slide the fire button to ON for turning on the device, the light flashes and starts heating the cartridge; when finish heating, the light display last long time and has vibration to remind the users. User can start smoking when heating completed.
2. During smoking, the heating time last 3.5 minutes.
3. It has vibration prompt when the device finish heating, and the light goes off the device turn

off;please repeat the step 1 when you want to smoke again.

4.Turn off: when finishes heating, slide the fire button to OFF, red light flash,the device will turn off .

5.Charging:please turn off the device select appropriate adapter to connect to the USB cable,and connect the device micro USB port to charge it. During charging, the device' s red light will always be on ,when the battery is full charged, the light goes off.

How to change the cartridges and cleaning?

1.In the the cartridges holder.

Insert the cartridges (Figure 1)




Figure 1



Figure 2

2.Take out the cartridges.

2.1Take out the cartridge rotationally from the cartridges holder,picture as follows. (Figure 2)

2.2hold the cigarette holder up vertically, about 12mm, and take out the cartridge directly.Or directly pull out the smoke cabin shell and the smoke cartridge out, the user needs to be careful to prevent the heating rod scald hand.

3.Cleaning.Take out the cartridges holder and the thermal barrier,use our cotton swab to clean the device.



Parameter

Model	Pluscig V10
Package	Gift Box
Size	650mAh/D14*121mm 900mAh/D14*136mm
Input Voltage	5V
Output Voltage	3.7V
Battery Capacity	650mAh/900mAh

Working	Insert cartridge,heating with low temperature
Smoking Time	3.5minutes
Charge	Micro USB (Please choose an adaptor for charging.)
Protection	There are over charge,over current protection
Heating rod	Heating rod works with constant temperature

Abnormal condition and treatment method

The red lights flash	Low battery charge, timely charge
Charging light is not on	Please check whether the battery is full or not. With full electric light is not bright.
No smoke or smoke less	Please check whether the battery has no electricity or low power, and charge it in ime.
The button is on the "on" position, and the smoking product does not respond	The key to the product is the cycle switch. The smoking time is 3.5 minutes. After the heating, the user needs to smoke again, turn the switch down to the "OFF" position, and then restart the operation.
Cartridge cannot inserted	Check for smoke residue left in the smoke tank.
After smoking, the tar seeps into the cigarette paper	Clean the tar in time to avoid damaging the product inside the battery.

Note

1	The product must not be disassembled; Otherwise, the product is not covered under warranty.
2	Do not throw the product at will, man-made damage is not in the warranty scope.
3	The product does not have waterproof function; Water intake is not covered by warranty.
4	To charge the product, please choose an adapter with safety certification, and the charging voltage DC cannot exceed 5.5V.
5	When charging the product, please stay away from the high temperature environment or near the ignition source.
6	During heating and smoking, please do not remove the smoke compartment and anti-perm cover to prevent scalding.
7	When the battery is low, please recharge
8	This product is suitable for adults, please stay away from children, pregnant women, patients and pets.
9	Nicotine - containing tobacco or smoke bombs are not available.
10	It is prohibited to move the key back and forth quickly, which is an illegal operation
11	Please do not charge when the red and blue light flicker alternately after starting up, Leave them about 5 minutes and return to be normal after the flash lamp is finished. This is to restore the factory setting

Packing list

1X Plus cig V10 1X Micro USB cable 1X Cotton swab 1X User manual 1X QC car 1X Gift box

Copyright

The copyright of this manual and the related designs and trademarks of the product belong to the shenzhen simeiyue technology co., LTD. The right of interpretation is owned by shenzhen simeiyue technology co., LTD. If there is any ambiguity or disagreement, including any problem during the use, please call us at any time.




설명서

www.pluscig.com

Pluscig V10제품을 구매하여 주셔서 감사합니다.고객님의 전면적인 제품요해를 돕기위하여 사용전 본제품의 설명서와품질보증서를 자세히 읽어주시십시오.

제품소개



본 제품은 내부에650mah/900mah리튬이온배터리를 탑재한 송곳형가열체로 구성되었습니다.해체는 불가능합니다. 상세한기능소개는 아래에 서술합니다.

전원켜기/끄기 & 사용방법


- 1.스틱을 흡연파이프에 삽입해서,전원버튼을 “ON”쪽으로 이동하면 전원이 켜집니다.동시LED가깜박이며 예열모드로 드러갑니다. 예열이 끝나면 1회진동하며 흡연이 가능합니다.
- 2.한번의 가열시간은 3분30초입니다.
- 3.가열이 끝나면 1회진동하며 전원이 꺼집니다. 계속 흡연을 진행하려면 전원버튼을 아래의“OFF”로 이동시켜주세요.그후 다시“ON”으로이동시켜서 절차1부터 시작해주세요.
- 4.전원 끄기:가열중 ,아래의 “OFF”쪽으로 이동시키면 빨간색등이 깜박이며 전원이 꺼집니다.

5.충전:전원을 켤때 빨간색이 깜박이면 즉시 전원을고고 충전해주세요 .충전은 안전규정에해당하는 어댑터를 사용해주세요. USB를사용하면 충전가능합니다.충전시 빨간색등이 표시됩니다. 100%되면 빨간색등이 꺼집니다.

스틱교체와클리닝

1.스틱을넣는방법.

스틱을 그림 1과같이 옷부분부터 아래로삽입



2.스틱을꺼내기

2.1스틱제거시 좌~우 2회 빙빙돌리신후 스틱을 위로빼서 제거해주세요.(아래의 그림 2 과같이)

2.2또는 2회 빙빙돌린후 흡연파이프와 함께빼셔도 됩니다. 온도가 남아있을수 있으므로 조심해주세요 .

3.클리닝

흡연파이프와 과열방지커버를 빼서 청결면 붓으로 닦아주십시오 .



제품파라미터설명

제품모델	Pluscig V10
포장	포장 박스
사이즈	650mAh/D14*121mm 900mAh/D14*136mm
입력전압	5V
출력전압	3.7V
배터리용량	650mAh/900mAh

작동방법	온도조절 및 담배스틱을 삽입후 가열 하여사용.
흡연시간	1회가열시간은3분30초
충전방식	Micro USB (충전은 안전규정에 해당하는 어댑터를 사용해주세요)
보호기능	과충전보호,과방전보호,합선보호
가열막대기	세라믹송곳형 가열막대기 ,항온조절

이상상태와처리방법

전원버튼이 빨간색 일때	배터리전량이 적기때문에 즉시 충전하세요
충전할때 아무런 색깔의등도 현시하지 않는다	배터리가 100%되면 LED는 아무런 색깔의 등도 현시하지 않습니다
연무량이 작거나 흡연불가능할때	배터리전량을 확인하세요.전량이 적으면 즉시 충전하세요
버튼이 "ON"에 있는데 ,흡연하여도 반응이 없다	이 제품의 전원 ON/OFF버튼은 순환개폐기이며, 흡연시간은 3분30초입니다.가열이 끝나고 다시 흡연하실경우, 전원 ON/OFF버튼을 "OFF"로 이동한다음 다시"ON"에 이동해서 사용해주세요
스틱이 삽입하지 못한다	흡연파이프 속에 이물질이 있는지 확인한다
흡연이 끝난후 ,타르가 남아있을때	타르가 생기면 즉시따아주세요.기기내부로서며들면 손상됩니다

주의사항

1	전자담배 본체는 해체하면안됩니다. 문제가 발한경우 저희회사는 아무런책임을 지지 않습니다
2	전자담배를 높은곳에서 떨어뜨려서는안됩니다.이로인하여 기능에문제가 발생한경우 저희회사는 아무런책임을 지지 않습니다
3	전자담배는 방수기능이 없습니다. 기계내부에 물이들어가서는안되며 문제가 발생한경우 저희회사는 아무런책임을 지지 않습니다
4	DC5.5V를초과하는 전원으로 전자담배USB포트에 충전하여서는 안됩니다.문제가 발생한경우 저희회사는 아무런책임을 지지 않습니다
5	제품을 충전할때 고온환경 또는 화원을 멀리하십시오
6	가열시 흡연파이프와 과열방지커버를 빼지말라주세요
7	배터리전량이 적을때 즉시 충전해주시시오
8	이 제품은 성인에게 적용되며, 어린이, 임산부, 환자, 그리고 애완동물은 사용하지 말아주세요
9	니코틴이 함유된 스틱은 사용할수 없습니다
10	빠르게 전원버튼을 아래우로 이동하는것을 금지합니다. 규정위반의 조작입니다.
11	전원을켄후 빨강 파랑색이 교체로깜박이면 충전하지말라주세요.그대로5분간기다리면 정상모드로 돌아옵니다. 이것은 리셋모드입니다.

포장리스트

1XPluscig V10 1X Micro USB충전선 1X면봉 1X 설명서 1X합격증 1X포장박스

저작권설명

본 설명서에 관련된 모든저작권은 심천사미윌과학기술유한회사소유입니다.




說明書

www.pluscig.com

弊社の製品を購入していただき、誠にありがとうございます。全面的に製品を理解するために、ご使用前に本製品の取扱説明書と保障証明書をお読みください。

製品紹介



この製品は650mAh/900mAhの高倍率リチウム電池が内蔵し、棒状発熱体アトマイザーがあります。外すことは禁止です。以下に機能詳細を紹介します。

電源ON & 使用方法

- 1.挿入口に加熱品を差込ます。電源ボタンを「ON」の所に移動すると、電源が入り、同時にインジケーターが点滅し、加熱が開始されます。点灯に変わって、一回振動すると、使用可能です。
- 2.一回の加熱時間は約3分30秒です。
- 3.加熱が停止すると、本体が振動し、同時に電源も切れます。続けて2本目を使用する場合電源ボタンを「OFF」に移動し、1の操作から行ってください。
- 4.電源OFF:加熱中、電源ボタンを「OFF」に移動すると、赤ランプが点滅し、即電源が切れます。

5.充電：電源ON/OFFボタンが赤ランプになった場合、速やかに電源を切り充電してください。充電は付属のUSBもしくは安全規定認定のあるACアダプターを使用してください。充電中バッテリーインジケータは赤ランプが点灯となります。充電満タンになると、ランプが消え、充電完了です。

加熱品交換とクリーニング

1. 加熱品の差し込む方法:

加熱品を画像1のように頭の部分から差し込む



画像1



画像2

2. 加熱品の引き抜く方法:

2.1 加熱品を握り、左右2回回って引き出す。

(画像2のように)

2.2 補助カップをそのまま上の方向に引き出します。直接加熱品を取ります。補助カップは熱があるので、注意してください。

3. クリーニング

補助カップと断熱保護カバーを取った後、付属品の綿棒で丁寧に掃除してください。



製品パラメーター

製品品番	Pluscig V10
包装	包装ケース
サイズ	650mAh/D14*121mm 900mAh/D14*136mm
入力電圧	5V
出力電圧	3.7V
電池容量	650mAh/900mAh

作業方式	加熱品を挿入、針のセラミックが低温加熱烤
使用時間	3分30秒
充電方式	Micro USB (安全規定認定のあるACアダプターを使用してください)
保護機能	過重放電、過重充電、ショート保護
加熱棒	針のセラミック、恒温制御

異常状況と扱い方法

電源ボタンが赤の時	バッテリー残量が少ないので、速やかに充電してください
充電する時、ランプが光らない	電池が満タンですと、ランプは光りません
使用不可能	バッテリー残量を確認してください。残量が少ないと、速やかに充電してください
ボタンが「ON」にあって、使用して反応がない	この製品の電源ON/OFFボタンは一体で、使用時間は3分30秒です 加熱が終わって、再使用する場合、電源ON/OFFボタンを「OFF」に移動し、再度「ON」に移動してください
加熱品が差し込めない	補助カップの中に異物質があるか確認します
使用終わった後、油が残っている場合	油が生ずる場合、速やかに綿棒で掃除してください。機体内部に滲むと損傷します

注意事項

1	電子タバコ主体を外すことは禁止です、何か問題が起こすと、弊社は責任を負わない
2	電子タバコを落さないでください。落とすことにより機能問題が起こすと、弊社は責任を負わない
3	電子タバコに防水機能がないので、本体内部に水がしみ、これで問題が起こすと、弊社は責任を負わない
4	DC5.5V以上の電源で電子タバコのUSB口に充電しないでください。これで問題が起こすと、弊社は責任を負わない
5	充電する際、高温環境と火種から遠ざけてください
6	加熱及び使用途中には補助カップと断熱保護カバーを引き出さないでください
7	電量残量が少ない時は、速やかに充電してください
8	本製品は成年者向けで、子供、妊婦、病人及びペットには離れて置いてください
9	ニコチンが含まれているリキッドや 加熱品の使用ができません
10	急速に電源ボタンを上下に移動するのは禁止です。規定違反の操作です。
11	電源を入れる時、赤青のランプが交際で点滅すると充電しないでください。そのまま5分間置くと正常モードに戻ります。これはリセットモードです。

包装リスト

1XPluscig V10 1X Micro USB充電ケーブル 1X綿棒 1X説明書 1X合格証 1X包装ケース

著作権説明

本説明書について全ての著作権は深セン思美悦科学技術株式会社に属します。製品について、不明な所、使用中に当たる問題などは弊社に連絡してください。